

Link do produktu: <https://www.androla.pl/czujnik-parkowania-cofania-12v-4-czujniki-czarne-p-17079.html>



Czujnik parkowania cofania 12V 4 czujniki czarne

Cena	110,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17329
Kod producenta	AG22
Kod EAN	5907621802806
Producent	Brak

Opis produktu

AG22 CZUJNIK PARKOWANIA

Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę.

Po zapaleniu świateł cofania do urządzenia doprowadzane jest zasilanie. Włączenie zasilania jest sygnalizowany krótkim sygnałem dźwiękowym, następnie urządzenie przechodzi w stan AUTO-CHECK (tryb automatycznej kontroli układów urządzenia).

Czujnik parkowania jest wyposażony w wyświetlacz oraz sygnalizator dźwiękowy. Wyświetla odległość do przeszkody oraz sygnalizuje, z której strony pojazdu przeszkoda jest umieszczona.

Urządzenie działa poprawnie, jeśli cofający samochód porusza się z prędkością poniżej 5 km/h.

Czujniki mogą być montowane w zderzaku tylnym jak i przednim

Czujniki ultradźwiękowe nie powinny być zabrudzone. Błoto, kurz itp. może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Dla poprawnego zamontowania urządzenia należy:

Zaznaczyć miejsca montażu czujników.

Zainstalować czujniki w otworach wykonanych za pomocą załączonego wiertła. Należy umieścić czujniki ultradźwiękowe tak, by ściśle przylegały do powierzchni zderzaka a ich oś była ustawiona równolegle do powierzchni jezdni. Czujniki ultradźwiękowe powinny być umieszczone w taki sposób, by w ich polu widzenia nie znajdowały się inne części pojazdu.

Połączyć przewody zasilania. Podłączyć zainstalowany wcześniej, wyświetlacz do centralki. Nie podłączać jeszcze czujników.

Włączyć wsteczny bieg, zachowując należyłą ostrożność (jeżeli wymaga to włączenia zapłonu lub uruchomieniu silnika, aby włączyć zasilanie urządzenia). Jeżeli urządzenie jest poprawnie podłączone nada krótki sygnał dźwiękowy i włączy się wyświetlacz.

Podłączyć jeden z czujników do centralki i ustawić przeszkodę w odległości 1m od czujnika. Wyświetlacz wyświetli odległość i nada właściwy sygnał. W ten sposób należy sprawdzić resztę czujników. Po zakończeniu testu podłączyć wszystkie czujniki do centralki.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania DC12 V
Prąd zasilania 20mA~200mA
Zasięg czujnika 0,3~2,0 m
Detekcja w pionie 90 cm

Detekcja w poziomie 90 cm
Max pobór mocy 4W
Sygnalizacja dźwiękowa
Pomiar odległości do przeszkody
Lokalizacja położenia przeszkody
Wyświetlacz
Temperatura pracy(°C) -40~+80

W skład zestawu wchodzi:

Centralna jednostka kontrolna
4 czujniki ultradźwiękowe
Wyświetlacz
Kabel do podłączenia zasilania
Specjalne wiertło do wywiercenia otworów w zderzaku pod czujniki
Dwustronna samoprzylepna podkładka montażowa
Instrukcja obsługi