

Link do produktu: <https://www.androla.pl/czujniki-parkowania-cofania-12v-4-czujniki-srebrne-p-4794.html>



Czujniki parkowania cofania 12V 4 czujniki srebrne

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04126
Kod producenta	AG22A
Kod EAN	5907621803957
Producent	Brak

Opis produktu

CZUJNIK PARKOWANIA SREBRNE CZUJNIKI

Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę.

Fabrycznie nowy, wysokiej jakości 4 punktowy czujnik cofania/parkowania.

Po zapaleniu świateł cofania do urządzenia doprowadzane jest zasilanie. Włączenie zasilania jest sygnalizowany krótkim sygnałem dźwiękowym, następnie urządzenie przechodzi w stan AUTO-CHECK (tryb automatycznej kontroli układów urządzenia).

Czujnik parkowania jest wyposażony w wyświetlacz oraz sygnalizator dźwiękowy. Wyświetla odległość do przeszkody oraz sygnalizuje, z której strony pojazdu przeszkoda jest umieszczona.

Jeśli pojazd zbliży się do przeszkody na bardzo małą odległość (20cm) na ekranie wyświetlacza pojawi się "STOP". Sygnały dźwiękowe są nadawane. Jeśli dwa środkowe czujniki ultradźwiękowe wykryją przeszkodę umieszczoną w odległości 1,5 m za samochodem, natomiast 2 boczne czujniki w odległości 1m.

Urządzenie działa poprawnie, jeśli cofający samochód porusza się z prędkością poniżej 5 km/h.

Czujniki mogą być montowane w zderzaku tylnym jak i przednim

Czujniki ultradźwiękowe nie powinny być zabrudzone. Błoto, kurz itp. może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Dla poprawnego zamontowania urządzenia należy:

1.

Zaznaczyć miejsca montażu czujników.
2.

Zainstalować czujniki w otworach wykonanych za pomocą załączonego wiertła. Należy umieścić czujniki ultradźwiękowe tak, by ściśle przylegały do powierzchni zderzaka a ich osie były ustawione równolegle do powierzchni jezdni. Czujniki ultradźwiękowe powinny być umieszczone w taki sposób, by w ich polu widzenia nie znajdowały się inne części pojazdu.
3.

Połączyć przewody zasilania. Podłączyć zainstalowany wcześniej, wyświetlacz do centrali. Nie podłączać jeszcze czujników.
4.

Włączyć wsteczny bieg, zachowując należyłą ostrożność (jeżeli wymaga to włączenia zapłonu lub uruchomienia silnika, aby włączyć zasilanie urządzenia). Jeżeli urządzenie jest poprawnie podłączone nada krótki sygnał dźwiękowy i włączy się wyświetlacz.
5.

Podłączyć jeden z czujników do centrali i ustawić przeszkodę w odległości 1m od czujnika. Wyświetlacz wyświetli odległość i nada właściwy sygnał. W ten sposób należy sprawdzić resztę czujników. Po zakończeniu testu podłączyć wszystkie czujniki do centrali.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania DC12 V

Prąd zasilania 20mA–200mA

Zasięg czujnika 0,3–2,0 m

Detekcja w pionie 90 cm

Detekcja w poziomie 90 cm

Max pobór mocy 4W

Sygnalizacja dźwiękowa

Pomiar odległości do przeszkody

Lokalizacja położenia przeszkody

Wyświetlacz

Temperatura pracy(°C) -40--+80

W skład zestawu wchodzi:

Centralna jednostka kontrolna

4 czujniki ultradźwiękowe w kolorze srebrnym

Wyświetlacz

Kabel do podłączenia zasilaniaSpecjalne wiertło do wywiercenia otworów w zderzaku pod czujniki

Dwustronna samoprzylepna podkładka montażowa

Instrukcja obsługi

Stan: Nowy