

Link do produktu: <https://www.androla.pl/klucz-udarowy-1-2-450nm-1100w-nasadki-sthor-p-35480.html>



Klucz udarowy 1/2" 450Nm 1100W + nasadki Sthor

Cena	460,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36904
Kod producenta	57092
Kod EAN	5906083025877
Producent	Sthor

Opis produktu

Klucz udarowy 1/2" 450Nm 1100W + nasadki Sthor

Opis produktu
Elektryczny klucz udarowy 1/2".

Moc 1100W
450 Nm

W komplecie z nasadkami 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
długość przewodu zasilającego 4 metry
Całość znajduje się w poręcznej walizce.

Przeznaczenie / zastosowanie

Klucz udarowy jest elektronarzędziem zwykłym, II klasy izolacji, przeznaczonym do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub. Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem.

Sposób użycia

Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależy od właściwej eksploatacji. Klucz jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga montażu. Wraz z kluczem dostarczane są klucze nasadowe. Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem nasadowym, ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint (przynajmniej dwa obroty). Upewnić się, że został dobrze dobrany rozmiar klucza nasadowego względem odkręcanego lub dokręcanego elementu. Złe dobranie rozmiarów może skutkować zniszczeniem zarówno klucza, jak i nakrętki lub śruby. Klucz nasadowy nasunąć na nakrętkę lub łeb śruby. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji odpowiadającej pożądanemu kierunkowi obrotów. W przypadku dokręcania nacisnąć i przytrzymać włącznik w pozycji F, natomiast w przypadku odkręcania w pozycji R. W przypadku dokręcania, po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego, zadziała sprzęgło przeciążeniowe i zostanie odłączony napęd zabieraka. Należy wtedy puścić włącznik i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. W przypadku odkręcania, należy sprawdzić czy moment, z jakim została dokręcona nakrętka, nie przekracza maksymalnego momentu obrotowego klucza. W takim przypadku także zadziała sprzęgło przeciążeniowe i może nie być możliwe odkręcenie nakrętki. Po odkręceniu należy zwolnić nacisk na włącznik urządzenia i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. Po skończonej pracy odłączyć narzędzie od zasilania i przystąpić do konserwacji.

Zawartość opakowania

Elektryczny klucz udarowy STHOR, nasadki udarowe 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm. Przewód zasilający 4 metrowy.

Praktyczna walizka

Parametry

Opakowanie: walizka

Rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 22

Moment obrotowy [Nm]: 450

Prędkość obrotowa [1/min]: 2200

Rozmiar [cal]: 1/2

Długość przewodu [m]: 4

Moc [W]: 1100

