

Link do produktu: <https://www.androla.pl/maszynka-do-wlosow-bezprzewodowa-zestaw-p-45107.html>



Maszynka do włosów bezprzewodowa zestaw

Cena	200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46569
Kod EAN	8433325206949
Producent	Brak

Opis produktu

Maszynka do włosów bezprzewodowa zestaw

Przedstawiamy nowoczesną maszynkę do strzyżenia włosów wyposażoną w wyświetlacz LED.
Dzięki temu urządzeniu możesz w łatwy i bezpieczny sposób stworzyć swoją wymarzoną fryzurę w zaciszu swojego domu.

Maszynka posiada ceramiczne ruchome ostrze oraz stałe ostrze ze stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość i precyzję cięcia.

Wyposażona jest również w szybki silnik o dużej mocy, który umożliwia łatwe ścinanie nawet bardzo twardych włosów.

Maszynka posiada 3 przyciski pozwalające na kontrolowanie prędkości roboczej, co pozwala dostosować się do różnej faktury włosów.

Dodatkowo, 5 stopni regulacji ostrza umożliwia łatwe i precyzyjne dostosowanie długości włosów. Wyświetlacz LED pokazuje aktualną prędkość, stan mocy i przypomina o konieczności ładowania lub nasmarowania maszynki.

Poziom głośności wynosi tylko 60 dB, co umożliwia cięcie włosów dzieciom bez hałasu.

Maszynka jest wyposażona w wbudowaną baterię litową o pojemności 2000 mAh, co zapewnia dłuższy czas użytkowania do 4 godzin.

Urządzenie chronione jest przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

W razie wyczerpania się baterii, maszynkę można używać poprzez bezpośrednie podłączenie zasilania.

W zestawie znajdują się liczne akcesoria, w tym ładowarka, antypoślizgowa podstawa ładująca, 4 grzebienie prowadzące, pędzelek i olej.

Ta wyjątkowa maszynka do strzyżenia włosów jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dzięki czemu można nią korzystać w całej rodzinie.

Maksymalna moc: 8W
Rozmiar: L182*W48*H45mm
RPM: 5000/5800/6500 r/min

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Wymowanie ostrza:

1. Naciśnij ostrze kciukiem, aby je wyjąć.

Montowanie ostrza:

1. Dopasuj ostrze do szczeliny w jednostce głównej i wciśnij ostrze w dół, aż wskoczy na swoje miejsce

Uwagi:

1. Nie demontuj samodzielnie jednostki głównej.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Wylej krople oleju na ostrze przed użyciem.
4. Nie odłączaj wtyczki od gniazdka mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Odłącz z gniazdka po pełnym naładowaniu urządzenia.

