

Link do produktu: <https://www.androla.pl/adapter-ladowarki-avhm-sony-np-55-p-47295.html>



# Adapter ładowarki AVHM Sony NP-55

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 17,00 zł             |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 48829                |
| Kod producenta   | AVH270               |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

### Adapter ładowarki AVHM Sony NP-55

Do skompletowania ładowarki potrzebne są poza adaptorem:  
ładowarka AVMHXE oraz ewentualnie zasilacz 12V do ładowarek AVMP i AVHM

Wymiary: 77.62x55.88x23.30 mm. Waga: 35 g.

### Ładuje akumulatory:

**Duracell:**

**DR10**

**DR-11**

**GP:**

**VH101**

**VH102**

**VH151**

**VH152**

**Hitachi:**

**VM-BP22**

**VM-BP57**

**VM-BP81**

**VM-BP82**

**VM-BP83**

**VM-BP84**

**Philips:**

**SBC5224**

**SBC5225**

**SBC5262**

**Samsung:**

**NB-E70A**

**NC-240**

**Sharp:**

**BT-70**

**BT-BH70**

**BT-80BK**

**Sony:**

**EB-55**

**NP-33**

**NP-55**

**NP-55H**

---

**NP-60D**  
**NP65**  
**NP-66**  
**NP-66H**  
**NP-68**  
**NP-77**  
**NP-77H**  
**NP-78**  
**NP-80**  
**NP-80D**  
**NP-98**  
**NP-99**  
**VIVANCO:**  
**BP2006**  
**BP1226**

**Stosowana do kamer:**

**Grundig:**  
**LC230E**  
**LC-230E**  
**LC-232E**  
**Hitachi:**  
**E10**  
**E15**  
**H37**  
**P108**  
**SP1**  
**SP1E**  
**VEEA6**  
**VM-100**  
**VM-2000A**  
**VM-200A**  
**VM-2100A**  
**VM-210E**  
**VM-3000A**  
**VM-3150**  
**VM-3150A**  
**VM-5000**  
**VM-500E**  
**VM-5100A**  
**VM-6000A**  
**VM-600E**  
**VM-6100A**  
**VM-C1A**  
**VM-E10E**  
**VM-E15E**  
**VM-E16E**  
**VM-E18A**  
**VME-210E**  
**VM-E21E**  
**VM-E22**  
**VM-E220E**  
**VM-E228E**  
**VM-E230E**  
**VM-E23E**  
**VM-E25E**  
**VM-E26**  
**VM-E29E**  
**VM-E31**  
**VM-E310E**  
**VM-E31E**  
**VM-E38**  
**VM-E410E**  
**VM-E420E**  
**VM-E51**  
**VM-E51E**  
**VM-E535E**  
**VM-E53E**

---

VM-E54E  
VM-E55A  
VM-E57E  
VM-E65A  
VM-H100  
VM-H18E  
VM-H25E  
VM-H37E  
VM-H3875  
VM-H38E  
VM-H39E  
VM-H510E  
VM-H520E  
VM-H53E  
VM-H57E  
VM-H58E  
VM-H59E  
VM-H610E  
VM-H620E  
VM-H710E  
VM-H720A  
VM-SP1E  
Samsung:  
MH360P  
NC-120P  
NC120P  
NH180P  
NC240P  
NBE60  
NBG160  
NC240  
SCA12  
SCA20  
SCA23  
SCA25  
SCH985  
SCH996  
SCK60  
SCK70  
SCK75  
SCK80  
SCL100  
SCL150  
SCM3  
SCX-800  
SCX-803  
SCX-804  
SCX-854  
SCX-904  
SCX-915  
SCX-953  
SLC-90  
SV-E27  
SV-H30  
SV-H33  
SV-H815  
VC-E27N  
VC-E405P  
VC-E805P  
VC-E806P  
VC-E805  
VC-E806  
VC-E807  
VC-E850  
VC-E905  
VC-H815  
VP-17  
VP-57  
VP-A12

---

VP-A15  
VP-A17  
VP-A18  
VP-A20  
VP-A21  
VP-A22  
VP-A30  
VP-A32  
VP-A50  
VP-A52  
VP-A55  
VP-A57  
VP-C27H  
VP-E404  
VP-E405  
VP-E807  
VP-E808  
VP-I808  
VP-H65  
VP-H66  
VP-H68  
VP-J50  
VP-J52  
VP-K60  
VP-K65  
VP-K70  
VP-K75  
VP-K80  
VP-K85  
VP-L90  
VP-L95  
VP-L220  
VP-L320  
VP-L350  
VP-S50  
VP-S52  
VP-U10  
VP-U12  
VP-U15  
VP-U8  
Sharp:  
VL-E30C  
VL-E32U  
VL-E35U  
VL-E36C  
VL-E36U  
VL-E400U  
VL-E40C  
VL-E40U  
VL-H400C  
VL-H400U  
VL-HL-1  
VL-HL-100U  
VL-HL-3  
VL-HX-10U  
VL-M6C(GY)  
VL-M6U(GY)  
VL-M6U(SL)  
VL-MX7C(GY)  
VL-MX7C(SL)  
VL-MX7U(GY)  
VL-MX7U(SL)  
VL-N1C  
VL-N1H  
VL-N1S  
VL-N1U  
VL-N1X  
Sony:  
CCD-20061

---

CCD-50E  
CCD-F150  
CCD-F201  
CCD-F250  
CCD-F280  
CCD-F30  
CCD-F300  
CCD-F301  
CCD-F302  
CCD-F33  
CCD-F330  
CCD-F335  
CCD-F34  
CCD-F340  
CCD-F35  
CCD-F350  
CCD-F355E  
CCD-F36  
CCD-F365  
CCD-F370E  
CCD-F375E  
CCD-F38  
CCD-F380  
CCD-F40  
CCD-F401  
CCD-F402  
CCD-F45  
CCD-F450E  
CCD-F455E  
CCD-F46  
CCD-F50  
CCD-F500  
CCD-F501  
CCD-F55  
CCD-F550  
CCD-F550E  
CCD-F555E  
CCD-F56  
CCD-F70  
CCD-F77  
CCD-FX200E  
CCD-FX230  
CCD-FX280E  
CCD-FX3  
CCD-FX310  
CCD-FX311  
CCD-FX400  
CCD-FX410  
CCD-FX411  
CCD-FX420  
CCD-FX435  
CCD-FX470  
CCD-FX500  
CCD-FX510  
CCD-FX511  
CCD-FX520  
CCD-FX525  
CCD-FX530  
CCD-FX600  
CCD-FX620  
CCD-FX630  
CCD-FX700  
CCD-FX710  
CCD-FX730V  
CCD-FX810  
CCD-FX830VE  
CCD-G100ST  
CCD-M7  
CCD-M7U

---

CCD-SC6E  
CCD-SC8E  
CCD-SP5  
CCD-SP5Y  
CCD-SP7  
CCD-SP9  
CCD-TR101  
CCD-TR105  
CCD-TR105E  
CCD-TR150  
CCD-TR205  
CCD-TR21  
CCD-TR23  
CCD-TR30  
CCD-TR3000E  
CCD-TR31  
CCD-TR33  
CCD-TR36  
CCD-TR380E  
CCD-TR385E  
CCD-TR4  
CCD-TR40  
CCD-TR400  
CCD-TR44  
CCD-TR45E  
CCD-TR490E  
CCD-TR5  
CCD-TR50  
CCD-TR505K  
CCD-TR50E  
CCD-TR51  
CCD-TR55  
CCD-TR6  
CCD-TR600  
CCD-TR61  
CCD-TR614  
CCD-TR620E  
CCD-TR64  
CCD-TR65  
CCD-TR66  
CCD-TR7  
CCD-TR70  
CCD-TR700  
CCD-TR705  
CCD-TR705E  
CCD-TR71  
CCD-TR714  
CCD-TR716  
CCD-TR73  
CCD-TR74  
CCD-TR75  
CCD-TR75BR  
CCD-TR8  
CCD-TR805E  
CCD-TR81  
CCD-TR814  
CCD-TR82  
CCD-TR83  
CCD-TR84  
CCD-TR880E  
CCD-TR9  
CCD-TR900  
CCD-TR91  
CCD-TR93  
CCD-TR94  
CCD-TR97  
CCD-TR99  
CCD-TRV100  
CCD-TRV101

---

CCD-TRV11  
CCD-TRV12  
CCD-TRV12E  
CCD-TRV19  
CCD-TRV21  
CCD-TRV29  
CCD-TRV30  
CCD-TRV37  
CCD-V101  
CCD-V11  
CCD-V22  
CCD-V4  
CCD-V5000  
CCD-V5000E  
CCD-V600E  
CCD-V700E  
CCD-V701  
CCD-V800  
CCD-V800E  
CCD-V801  
CCD-V88  
CCD-V9  
CCD-V900  
CCD-V95E  
CCD-V99  
CCD-VX1  
CCD-VX3  
EVC-X7  
GV-5K  
GV-8  
GV-9  
GV-9E  
GV-U5  
MVC-2000  
MVC-5000  
XV-M30  
XV-MH30