

Link do produktu: <https://www.androla.pl/akumulator-fuji-np-40-kodak-klic-7005-750mah-2-8wh-p-45515.html>



# Akumulator Fuji NP-40 Kodak KLIC-7005 750mAh 2.8Wh

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 35,00 zł             |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 47001                |
| Kod producenta   | BDC070               |
| Kod EAN          | 4894128005094        |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

### Akumulator Fuji NP-40 Kodak KLIC-7005 750mAh 2.8Wh

Akumulator do aparatu cyfrowego 750mAh 2.8Wh Li-Ion (litowo-jonowy) 3.7V / 3.6V

Wymiary: 40.28x35.28x6.10mm  
Waga 16g

#### Zastępuje akumulatory:

Benq:  
DLI-102  
DLi102  
DLi-215  
DLi215  
Creative:  
CAS101  
Fuji:  
NP-40  
NP-40N  
Kodak:  
KLIC-7005  
Konica Minolta:  
NP-1  
Pentax:  
D-Li8  
Samsung:  
SLB-0737  
SLB-0837

#### Stosowany w aparatach:

Benq:  
DC E1020  
DCE1020  
DC X600  
X600  
Creative:  
Vado  
Vado Video Cam  
Elementach:  
Elemente LB5030  
Elemente LB-5030  
Fuji:

---

**FinePix 402**  
**FinePix 402/F700**  
**FinePix F402**  
**FinePix F410**  
**FinePix F455**  
**FinePix F455 Zoom**  
**FinePix F460**  
**FinePix F460 Zoom**  
**FinePix F470**  
**FinePix F470 Zoom**  
**FinePix F480**  
**FinePix F601**  
**FinePix F610**  
**FinePix F610 Zoom**  
**FinePix F650**  
**FinePix F650 Zoom**  
**FinePix F700**  
**FinePix F700 Zoom**  
**FinePix F710**  
**FinePix F810**  
**FinePix F810 Zoom**  
**FinePix F811**  
**FinePix V10**  
**FinePix V10 Zoom**  
**FinePix Z1**  
**FinePix Z1 Zoom**  
**FinePix Z2**  
**FinePix Z3 Zoom**  
**FinePix Z5fd**  
**Jay-tech:**  
**JayCam AE8130**  
**JayCam AX9**  
**JayCam i6550**  
**JayCam Z630**  
**JayCam Z6301**  
**JTC HD1430**  
**Z630**  
**Kodak:**  
**EasyShare C763**  
**Konica Minolta:**  
**Dimage X1**  
**Pentax:**  
**Optio A10**  
**Optio A20**  
**Optio A30**  
**Optio L20**  
**Optio S**  
**Optio S4**  
**Optio S4i**  
**Optio S5i**  
**Optio S5n**  
**Optio S5z**  
**Optio S6**  
**Optio S7**  
**Optio SV**  
**Optio SVi**  
**Optio T10**  
**Optio T20**  
**Optio W10**  
**Optio W20**  
**Optio WP**  
**Optio WPi**  
**Optio X**  
**Praktica:**  
**Luxmedia 6403**  
**Luxmedia 6503**  
**Luxmedia 7203**  
**Luxmedia 7303**  
**Luxmedia 7403**

---

**Luxmedia 8303**  
**RICOH:**  
**Caplio 10G**  
**Samsung:**  
**Digimax #1**  
**Digimax i5**  
**Digimax i50 MP3**  
**Digimax i6**  
**Digimax L50**  
**Digimax L60**  
**Digimax L80**  
**NV10**  
**NV3**  
**NV7**

**Stosowany w odtwarzaczach MP3 Samsung:**  
**i6 PMP**