

Link do produktu: <https://www.androla.pl/akumulator-sony-np-55-leica-geb121-4200mah-nimh-6v-p-45511.html>



Akumulator Sony NP-55 Leica GEB121 4200mAh NiMH 6V

Cena	200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46997
Kod producenta	BCA134
Kod EAN	4894128003939
Producent	Brak

Opis produktu

Akumulator Sony NP-55 Leica GEB121 4200mAh NiMH 6V

Akumulator do kamer wideo i urządzeń geodezyjnych 4200mAh 25.2Wh NiMH 6.0V

Wymiary: 90.0x47.0x37.0
Waga 361g

Zastępuje akumulatory:

- 148639
- 3058A
- 5184-5261
- 667318
- BN-50U
- BNH-159-4S
- BN-V10U
- BN-V11U
- BN-V12U
- BN-V140U
- BN-V14U
- BN-V18U
- BN-V20
- BN-V20U
- BNV-20U
- BN-V22
- BN-V22U
- BN-V24U
- BN-V25U
- BN-V400
- BN-V400B
- BN-V400U
- BN-V60U
- BP-60
- BP-70
- BP8-1
- BP8-2
- BP8-3
- BP8-4
- BP-N300
- BT-70
- BT-77
- BT-80BK

BT-BH70
C2697A
C3003A
C3058A
C3059A
DR10
DR-11
EB-55
GEB111
GEB112
GEB121
GEB122
HHR-V20A/1B
HHR-V20A1
HHR-V214A/K
HHR-V40A/1B
HHR-V60A/1B
HHR-V60A1
HR-V40A/1B
NB-E70A
NC-240
NP-33
NP-55
NP-55H
NP-60D
NP-65
NP-66
NP-66H
NP-68
NP-77
NP-77H
NP-80
NP-80D
NP-98
NP-99
OB14
PV-BP15
PV-BP17
VD101
VD102
VD103
VD104
VD151
VD152
VD153
VW-VBR1
VW-VBS1
VW-VBS2

Stosowany w kamerach:

Akai:
PV-C20E
Blaupunkt:
CCR 540
CCR 550
CCR 570
CCR 650
CCR 650S
CCR 805
CCR 806
CCR 808 Hifi
CCR 810
CCR 815
CCR 820
CCR 830
CCR 830 Hifi
CCR 835
CCR 835 Hifi
CCR 840 Hifi

CCR 850
CCR 877
CCR 880H
CCR 890H
CR 5500
CR 5500S
CR 6200
CR 6200S
CR 8100
CR 8110
CR 8200
CR 8210
CR 8250
CR 8300
CR 8350
CR 8400
CR 8400 Hifi
CR 8500H
CR 8600
CR 8600H
CR 8700H
PTV 8100
PTV 877
SCR 750 Hifi
Grundig:
LC-125C
LC-125E
LC-125HE
LC-145E
LC-175HE
LC-180HE
LC-225C
LC-230E
LC-230HE
LC-232E
LC-232HE
LC-235E
LC-235HE
LC-240
LC-240E
LC-240HE
LC-255HE
LC-255SC
LC-285HE
LC-310C
LC-330E
LC-335E
LC-345E
LC-355SC
LC-360SC
LC-375HE
S-VS-C75
VS-8000
VS-8000 Hi
VS-8100
VS-8150
JVC:
320X
GR-1UGR-AX2
GR-AS-X760U
GR-AK5BKU
GR-AK5GYU
GR-AW1
GR-AW10
GR-AX10
GR-AX1010
GR-AX1010U
GR-AX10U
GR-AX17

GR-AX17U
GR-AX2
GR-AX200
GR-AX200U
GR-AX201
GR-AX201U
GR-AX210
GR-AX210U
GR-AX25
GR-AX230U
GR-AX2U
GR-AX250
GR-AX25
GR-AX25U
GR-AX26U
GR-AX30
GR-AX30U
GR-AX300
GR-AX310
GR-AX33
GR-AX33U
GR-AX35
GR-AX350U
GR-AX37
GR-AX37U
GR-AX400
GR-AX410
GR-AX420U
GR-AX5
GR-AX500
GR-AX50U
GR-AX510U
GR-AX55
GR-AX55U
GR-AX5EG
GR-AX5U
GR-AX70
GR-AX700U
GR-AX70U
GR-AX710U
GR-AX720
GR-AX74U
GR-AX7EG
GR-AX7U
GR-AX800
GR-AX808U
GR-AX820US
GR-AX890US
GR-AX900U
GR-AX90U
GR-AX910
GR-AX910U
GR-AX920
GR-AX94
GR-AX9U
GR-AXM230U
GR-DVA1U
GR-DVF10U
GR-FX12E
GR-FX15
GR-FXM16
GR-FXM39
GR-FXM393
GR-SV3GR-S27
GR-SX25
GR-SXM250US
GR-SXM260US
GR-SXM330U
GR-SXM48

GR-SXM49
GR-SXM730U
GR-SXM750US
GR-SXM930U

Leica:

400

700

800

DNA03

DNA03/10

DNA10

GPS500

GS50

GS50 GPS

Orion:

RCS1100

SR500

SR510

SR520

SR530 GPS

TC1102

TC1102C

TC402

TC403

TC405

TC406

TC407

TC802

TC803

TC805

TCR1102C

TCR402

TCR405

TCR405 Power

TCR406

TCR406 Power

TCR407

TCR802 Power

TCR803 Power

TCR805 Power

TPS1000

TPS1100

TPS1100C

TPS1101

TPS300

TPS400

TPS700

TPS800

VCR110

VM892

VMC100

VMC980

VMC993

Orion:

VCR110

VM892

VMC100

VMC980

VMC993

Panasonic:

NV-G2

NV-G200EN

NV-S1

NV-S100

NV-S2

NV-S20

NV-S6

NV-S7

NV-S72

NV-S8
PV-10
PV-10B
PV-10PX
PV-14
PV-17
PV-18
PV-19
PV-20
PV-21
PV-22
PV-31
PV-32
PV-332
PV-333
PV-362
PV-40
PV-41
PV-42
PV-43
PV-50
PV-53
PV-5372
PV-559
PV-5630
PV-A206
PV-A207
PV-A286
PV-A306
PV-A307
PV-D1000
PV-D326
PV-D406
PV-D407
PV-D506
PV-D507
PV-D607
PV-D705
PV-IQ203
PV-IQ205
PV-IQ244D
PV-IQ303
PV-IQ305
PV-IQ306
PV-IQ325
PV-IQ403
PV-IQ404
PV-IQ404A
PV-IQ405
PV-IQ503
PV-IQ504
PV-IQ505
PV-IQ525
PV-L557
PV-L606
PV-L657
PV-L757
PV-L857
PV-S332
PV-S372
PV-S43
PV-S53
PV-S62
PV-S63
PV-S630
PV-S64
PV-S72
PV-S770A
Philips:

M620M
SBC5217
SBC5218
VKR6846
VKR6847
VKR6848
VKR6853
VKR6854
VKR6870
VKR6875
VKR6878
VKR6879
VKR6880
VKR6881
VKR6890
VKR9010
VKR9015
Sharp:
VL-E30C
VL-E32U
VL-E35U
VL-E36C
VL-E36U
VL-E400U
VL-E40C
VL-E40U
VL-H400C
VL-H400U
VL-HL-1
VL-HL-100U
VL-HL-3
VL-HX-10U
VL-M6C(GY)
VL-M6U(GY)
VL-M6U(SL)
VL-MX7C(GY)
VL-MX7C(SL)
VL-MX7U(GY)
VL-MX7U(SL)
VL-N1C
VL-N1H
VL-N1S
VL-N1U
VL-N1X
Samsung:
MH360P
NC-120P
NC120P
NH180P
NC240P
NBE60
NBG160
NC240
SCA12
SCA20
SCA23
SCA25
SCH985
SCH996
SCK60
SCK70
SCK75
SCK80
SCL100
SCL150
SCM3
SCX-800
SCX-803
SCX-804

SCX-854
SCX-904
SCX-915
SCX-953
SLC-90
SV-E27
SV-H30
SV-H33
SV-H815
VC-E27N
VC-E405P
VC-E805P
VC-E806P
VC-E805
VC-E806
VC-E807
VC-E850
VC-E905
VC-H815
VP-17
VP-57
VP-A12
VP-A15
VP-A17
VP-A18
VP-A20
VP-A21
VP-A22
VP-A30
VP-A32
VP-A50
VP-A52
VP-A55
VP-A57
VP-C27H
VP-E404
VP-E405
VP-E807
VP-E808
VP-I808
VP-H65
VP-H66
VP-H68
VP-J50
VP-J52
VP-K60
VP-K65
VP-K70
VP-K75
VP-K80
VP-K85
VP-L90
VP-L95
VP-L220
VP-L320
VP-L350
VP-S50
VP-S52
VP-U10
VP-U12
VP-U15
VP-U8
Sony:
CCD-20061
CCD-50E
CCD-F150
CCD-F201
CCD-F250
CCD-F280

CCD-F30
CCD-F300
CCD-F301
CCD-F302
CCD-F33
CCD-F330
CCD-F335
CCD-F34
CCD-F340
CCD-F35
CCD-F350
CCD-F355E
CCD-F36
CCD-F365
CCD-F370E
CCD-F375E
CCD-F38
CCD-F380
CCD-F40
CCD-F401
CCD-F402
CCD-F45
CCD-F450E
CCD-F455E
CCD-F46
CCD-F50
CCD-F500
CCD-F501
CCD-F55
CCD-F550
CCD-F550E
CCD-F555E
CCD-F56
CCD-F70
CCD-F77
CCD-FX200E
CCD-FX230
CCD-FX280E
CCD-FX3
CCD-FX310
CCD-FX311
CCD-FX400
CCD-FX410
CCD-FX411
CCD-FX420
CCD-FX435
CCD-FX470
CCD-FX500
CCD-FX510
CCD-FX511
CCD-FX520
CCD-FX525
CCD-FX530
CCD-FX600
CCD-FX620
CCD-FX630
CCD-FX700
CCD-FX710
CCD-FX730V
CCD-FX810
CCD-FX830VE
CCD-G100ST
CCD-M7
CCD-M7U
CCD-SC6E
CCD-SC8E
CCD-SP5
CCD-SP5Y
CCD-SP7

CCD-SP9
CCD-TR101
CCD-TR105
CCD-TR105E
CCD-TR150
CCD-TR205
CCD-TR21
CCD-TR23
CCD-TR30
CCD-TR3000E
CCD-TR31
CCD-TR33
CCD-TR36
CCD-TR380E
CCD-TR385E
CCD-TR4
CCD-TR40
CCD-TR400
CCD-TR44
CCD-TR45E
CCD-TR490E
CCD-TR5
CCD-TR50
CCD-TR505K
CCD-TR50E
CCD-TR51
CCD-TR55
CCD-TR6
CCD-TR600
CCD-TR61
CCD-TR614
CCD-TR620E
CCD-TR64
CCD-TR65
CCD-TR66
CCD-TR7
CCD-TR70
CCD-TR700
CCD-TR705
CCD-TR705E
CCD-TR71
CCD-TR714
CCD-TR716
CCD-TR73
CCD-TR74
CCD-TR75
CCD-TR75BR
CCD-TR8
CCD-TR805E
CCD-TR81
CCD-TR814
CCD-TR82
CCD-TR83
CCD-TR84
CCD-TR880E
CCD-TR9
CCD-TR900
CCD-TR91
CCD-TR93
CCD-TR94
CCD-TR97
CCD-TR99
CCD-TRV100
CCD-TRV101
CCD-TRV11
CCD-TRV12
CCD-TRV12E
CCD-TRV19
CCD-TRV21

CCD-TRV29
CCD-TRV30
CCD-TRV37
CCD-V101
CCD-V11
CCD-V22
CCD-V4
CCD-V5000
CCD-V5000E
CCD-V600E
CCD-V700E
CCD-V701
CCD-V800
CCD-V800E
CCD-V801
CCD-V88
CCD-V9
CCD-V900
CCD-V95E
CCD-V99
CCD-VX1
CCD-VX3
EVC-X7
GV-5K
GV-8
GV-9
GV-9E
GV-U5