

Link do produktu: <https://www.androla.pl/ladowarka-do-akumulatorow-zelowych-12v-1-3-40ah-p-31240.html>



Ładowarka do akumulatorów żelowych 12V 1.3-40Ah

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32407
Kod producenta	BAT1146
Kod EAN	5901436855705
Producent	Brak

Opis produktu

UNIWERSALNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW ŻELOWYCH 12V 1,5A (do akumulatorów o pojemności 1,3-40Ah)

Ładowarka przeznaczona do ładowania 12V kwasowo - ołowiowych akumulatorów. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory

bezobsługowe VRLA: AGM i GEL, akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF

Wyposażone jest w optyczną sygnalizację stanu ładowania akumulatora.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- dzięki zaawansowanym technologią wykorzystywanym podczas projektowania i budowy prostownika, umożliwia on ładowanie akumulatorów do prawie 100% ich oryginalnej pojemności
- w pełni automatyczny proces ładowania (wykrycie napięcia akumulatora)
- odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zbytnim naładowaniem akumulatorów
- elektroniczne zabezpieczenia przed błędami użytkownika np.: odwrotna polaryzacja połączenia

DIODA LED I STATUSY PRACY:

Na obudowie prostownika znajduje się dioda LED, która sygnalizuje o statusie prostownika podczas pracy.

dioda czerwona - Prostownik poprawnie podłączony do sieci i akumulatora, napięcie na akumulatorze powyżej minimalnej wartości, którą może wykryć prostownik. Czerwona dioda będzie podświetlona do czasu pełnego naładowania akumulatora, po naładowaniu akumulatora do pełna dioda zgaśnie.

dioda zielona - Akumulator jest w pełni naładowany. Poziom naładowania może wahać się w zakresie 95 % - 100 % pełnej pojemności aku ze względu na poziom żywotności i zużycia akumulatora. Po naładowaniu akumulatora odłącz prostownik lub zostaw podłączony i kontroluj stan podłączonego akumulatora.

PODŁĄCZANIE Prostownik wyposażony jest we wtyk DC 2,1/5,5 w którym zewnętrzna część to potencjał ujemny, a wewnętrzna - dodatni

PODŁĄCZANIE Przy wykorzystaniu załączonego adaptera gniazdo/krokodylki:

-
- Podłącz czerwony zacisk bieguna „+” prostownika do bieguna „+” na akumulatorze.
 - Podłącz czarny zacisk bieguna „-” prostownika do bieguna „-” na akumulatorze.
 - Upewnij się, że zachowana jest prawidłowa polaryzacja połączenia przed podłączeniem do sieci.

Podłącz przewód zasilający prostownika do gniazdka sieciowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie wejściowe 100 - 240VAC, 50/60Hz

Napięcie ładowania 12V ($14,4V \pm 0.2V$)

Maksymalny prąd ładowania 1,5A

Temperatura otoczenia -10°C do 40°C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Prostownik zakończony wtykiem DC 2,1/5,5

Przejsiówka gniado dc 2,1/5,5 zakończone zaciskami (krokodylkami) do akumulatorów (czarny i czerwony)

Instrukcja obsługi