

Link do produktu: <https://www.androla.pl/ladowarka-do-sony-np-fm50-fm70-fm90-p-45102.html>

Ładowarka do SONY NP-FM50 FM70 FM90



Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46567
Producent	Brak

Opis produktu

Ładowarka do SONY NP-FM50 FM70 FM90

Ładowarka do SONY NP-F960, NPF960, NP-960, NP-F970, NPF970, NP-970, NP-F970/B, NP-500, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970, VSL001NP-F550, NP-F730, NP-F960, Futaba LT2F2200, LT2F2200-T14 MZ, Robbe 4553, Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27, GP VSL001, Nikon NP-500, SONY NP-FM50, NPFM50, NP-FM51, NPFM51, NP-FM55H, NP-QM51, NP-FM30, NP-FM50, NP-FM90, NP-QM91, NP-QM91D, NPQM91, NP-FM90, NPFM90, NP-FM91, NPFM91, JVC BN-V607U, BN-V617U, BNV607U, BNV617U

Procesorowa ładowarka impulsowa dedykowana do akumulatorów SONY NP-F960, NPF960, NP-960, NP-F970, NPF970, NP-970, NP-F970/B, NP-500, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970, VSL001NP-F550, NP-F730, NP-F960, Futaba LT2F2200, LT2F2200-T14 MZ, Robbe 4553, Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27, GP VSL001, Nikon NP-500, SONY NP-FM50, NPFM50, NP-FM51, NPFM51, NP-FM55H, NP-QM51, NP-FM30, NP-FM50, NP-FM90, NP-QM91, NP-QM91D, NPQM91, NP-FM90, NPFM90, NP-FM91, NPFM91, JVC BN-V607U, BN-V617U, BNV607U, BNV617U

Używanych w kamerach:
Współpracuje z oryginalnymi akumulatorami, jak i zamiennikami
Prąd ładowania to aż 500mA
W komplecie przewód USB zasilanie: 5 V; 1 A

Możliwe jest ładowanie z laptopa, ładowarki od smartfona, power banku oraz w samochodzie.
Procesorowa ładowarka marki fotoenergia.pl jest bardzo szybka i wygodna.
Umożliwia ładowanie dedykowanych akumulatorów. Działa w pełni automatycznie, sygnalizuje stan pracy i jest w pełni bezpieczna.

Kolor czerwony - trwa ładowanie,
Kolor zielony - podłączenie do zasilania / ładowanie zakończone

BEZPIECZEŃSTWO:
automatycznie rozpoczyna i kończy ładowanie - nie trzeba jej pilnować,
rozpoznaje polaryzację,
posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przetładowaniem akumulatora,
bardzo niska awaryjność,
certyfikat Rohs, Ce,
gwarancja 12 miesięcy.

SZYBKOŚĆ I WYGODA:
ładowanie jest sterowane mikroprocesorem, co zapewnia długą pracę akumulatora,
długość ładowania wynosi od 1,5 do 2,5 godziny, w zależności od pojemności akumulatora
diody sygnalizujące ładowanie/naładowanie,
ładuje wysokim (ale bezpiecznym) prądem impulsowym 500mA, akumulatory o dowolnej pojemności (nawet 10 000mAh),
trwała i estetyczna,

bardzo lekka - waży ok. 70g.
wymiary ładowarki: 4,8 x 8,4 x 2,2 cm

W zestawie znajdują się:
ładowarka
kabel USB
oryginalne opakowanie

Ładuje akumulatory:
SONY NP-F960, NPF960, NP-960, NP-F970, NPF970, NP-970, NP-F970/B, NP-500, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970, VSL001NP-F550, NP-F730, NP-F960, Futaba LT2F2200, LT2F2200-T14 MZ, Robbe 4553, Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27, GP VSL001, Nikon NP-500, SONY NP-FM50, NPFM50, NP-FM51, NPFM51, NP-FM55H, NP-QM51, NP-FM30, NP-FM50, NP-FM90, NP-QM91, NP-QM91D, NPQM91, NP-FM90, NPFM90, NP-FM91, NPFM91, JVC BN-V607U, BN-V617U, BNV607U, BNV617U

Używanych w kamerach:
SONY: DSR-PD100, DSR-PD150, DSR-PD170, DSR-PD175, DSR-PD190, DSR-PD198, DSR-200, DSR-200A, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2200E, DCR-VX9000, FDR-AX1, HDR-FX1, HDR-FX7, HDR-FX1000, HDR-NX3, HDR-NX5, HDR-AX2000, HVR-DR60, HVR-HD1000, HVR-S270, HVR-V1, HVR-Z1, HVR-Z5, HVR-Z7, HXR-MC1500, HXR-MC2500, HXR-NX3, HXR-NX5, HXR-NX100, HXR-NX200, NEX-EA50CH, NEX-EA50CK, NEX-FS100C, NEX-FS100CK, NEX-FS700C, NEX-FS700CK, NEX-FS700R, NEX-FS700RH, PXW-Z100, PXW-Z150, CCD-TR1, CCD-TR25, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR411, CCD-TR412, CCD-TR415, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR425, CCD-TR427, CCD-TR511, CCD-TR515, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR640, CCD-TR710, CCD-TR713, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR718, CCD-TR728, CCD-TR760, CCD-TR810, CCD-TR818, CCD-TR820, CCD-TR825, CCD-TR840, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR920, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR1100, CCD-TR2200, CCD-TR2300, CCD-TR3100, CCD-TR3200, CCD-TR3300, CCD-TR3400, CCD-TR7000, CCD-TR8000, CCD-TRV4, CCD-TRV9, CCD-TRV13, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV26, CCD-TRV27, CCD-TRV31, CCD-TRV32, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV46, CCD-TRV48, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV54, CCD-TRV56, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV61, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV64, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV94, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV215, CCD-TRV310, CCD-TRV320, CCD-TRV416, CCD-TRV420, CCD-TRV510, CCD-TRV511, CCD-TRV515, CCD-TRV520, CCD-TRV525, CCD-TRV615, CCD-TRV620, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV728, CCD-TRV815, CCD-TRV917, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV3000, DCR-TR7000, DCR-TR7000, DCR-TR8000, DCR-TR8100, DCR-TRV4, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV51, DCR-TRV61, DCR-TRV62, DCR-TRV68, DCR-TRV72, DCR-TRV78, DCR-TRV81, DCR-TRV82, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125, DCR-TRV130, DCR-TRV200, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV410, DCR-TRV420, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV620, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV871, DCR-TRV890, DCR-TRV900, DCR-TRV7000, DCR-TRV8000, GV-A100, GV-A500, GV-A500E, GV-A700, GV-D200, GV-D300, GV-D400, GV-D800, GV-D900, MVC-CD1000, MVC-FC97, MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FDR1, MVC-FDR1E, MVC-FDR3, MVC-FDR3E, CCD-V2006I, DCM-M1, DCR-SC100, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, EVO-250, PLM-A35, PLM-A55E, PLM-S700E, PBD-V30, PBD-D50, CVX-V3P, CVX-V18NS, CVX-V18NSP, GV-A500, GV-DV200, GV-DV800, GV-HD700, GV-HD700E, HVR-DR60, HVR-MRC1, Panasonic: VW-VBD1, VW-VBD2, Blaupunkt: CC-R900H, ERC884, F9 FUJI DS-220 GRUNDIG LC-280, LC-380HE, LC-835E, LC-855HE, LC-875HE, LC-935E, LC-975HE, LC-D200HE, LC-D300HE, LIVANCE LC1000VC, SCENOS LCD6000HE, XEPHIA LC3000HE, XEPHIALC5000HE HITACHI 553, 845, VM-D675LA, VM-D865LE, VM-D875, VM-975LE, VM-D875LA, VM-D975, VM-D975LA, VM-E330, VM-E330E, VM-E340, VM-E360, VM-E360E, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE, VM-E540, VM-E540E, VM-E555, VM-E565, VM-E565LE, VM-E635LA, VM-E635LE, VM-E645, VM-E835, VM-H70, VM-H71, VM-H80, VM-H80E, VM-H81, VM-H81E, VM-H90, VM-H91E, VM-H630E, VM-H650, VM-H660, VM-H660E, VM-H755, VM-H765, VM-H765LE, VM-H835, VM-H835E, VM-H835LE, VM-H845, VM-H945, VM-H1000LA NIKON VM720, VM7200 OLYMPUS ELECTRONIC GLASSES, EYE-TREK PANASONIC DS-1, DS-5, DS-100, DX-1, NL-DL1, NV-DE1, NV-DE3, NV-DL1, NV-DP1, NV-DR1, NV-DS1EG, NV-DS5EG, NV-DS100, NV-DX1, NV-DX1E, NV-DX100EG, NV-DX110, NV-DX110EG, VME-430E, VW-VBD1E, VW-VBD2E, CCD-TR748E, CCD-TRV106K, CCD-TRV108, CCD-TRV108E, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV208, CCD-TRV208E, CCD-TRV218, CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV228E,

CCD-TRV238, CCD-TRV238E, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV408, CCD-TRV408E, CCD-TRV418, CCD-TRV418E, CCD-TRV428, CCD-TRV428E, CCD-TRV438E, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740, CCD-TRV96K, DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-R1, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, DCR-DVD100, DCR-DVD100E, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD200, DCR-DVD200E, DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD300, DCR-DVD301, DCR-DVD91, DCR-DVD91E, DCR-HC14, DCR-HC14E, DCR-HC15, DCR-HC15E, DCR-HC88, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC101E, DCR-PC101K, DCR-PC103, DCR-PC103E, DCR-PC104, DCR-PC104E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC105K, DCR-PC110, DCR-PC110E, DCR-PC115, DCR-PC115E, DCR-PC120, DCR-PC120BT, DCR-PC120E, DCR-PC300K, DCR-PC330, DCR-PC330E, DCR-PC6, DCR-PC6E, DCR-PC8, DCR-PC8E, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV10E, DCR-TRV11, DCR-TRV116, DCR-TRV116E, DCR-TRV118E, DCR-TRV11E, DCR-TRV12E, DCR-TRV14, DCR-TRV140, DCR-TRV140E, DCR-TRV140U, DCR-TRV145, DCR-TRV145E, DCR-TRV14E, DCR-TRV15, DCR-TRV15E, DCR-TRV16, DCR-TRV16E, DCR-TRV17, DCR-TRV17E, DCR-TRV17K, DCR-TRV18, DCR-TRV18E, DCR-TRV18K, DCR-TRV19, DCR-TRV19E, DCR-TRV20, DCR-TRV20E, DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV230E, DCR-TRV235E, DCR-TRV238, DCR-TRV238E, DCR-TRV239E, DCR-TRV24, DCR-TRV240, DCR-TRV240E, DCR-TRV240K, DCR-TRV245, DCR-TRV245E, DCR-TRV24E, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV250E, DCR-TRV255, DCR-TRV255E, DCR-TRV25E, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV265E, DCR-TRV27, DCR-TRV270E, DCR-TRV27E, DCR-TRV280, DCR-TRV285E, DCR-TRV30, DCR-TRV300K, DCR-TRV30E, DCR-TRV33, DCR-TRV330, DCR-TRV330E, DCR-TRV33E, DCR-TRV33K, DCR-TRV340, DCR-TRV340E, DCR-TRV345E, DCR-TRV350, DCR-TRV355, DCR-TRV355E, DCR-TRV360, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40E, DCR-TRV430E, DCR-TRV460, DCR-TRV460E, DCR-TRV480, DCR-TRV480E, DCR-TRV50, DCR-TRV50E, DCR-TRV530, DCR-TRV530E, DCR-TRV6, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV70, DCR-TRV70K, DCR-TRV730, DCR-TRV730E, DCR-TRV738E, DCR-TRV740, DCR-TRV740E, DCR-TRV75E, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV828, DCR-TRV828E, DCR-TRV830, DCR-TRV830E, DCR-TRV840, DCR-TRV8K, DCR-TRV940E, DCR-TRV950, DCR-TRV950E, Alpha: DSLR-A100, DSLR-A100/B, DSLR-A100K, DSLR-A100K/B, DSLR-A100W, DSLR-A100W/B, DSR-PDX10GV-D1000 (Video Walkman), H, DR-HC1, HVL-IRM (Infrared Light), HVL-ML20M (Underwater Video Light), MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500

Lampy video: SONY: HVL-20DW, HVL-20DW2, HVL-ML20, HVL-S30, LX-15, DualDVL-20, LED 5004, mini 2 LED, X3 LED, CN-126, CN-160CA, CN-240CH, VK-126, VK-160, Triopo TTV-160, Genesis LED126 / LED170, V33 PRO LED, Proline X6 LED, LV550, PT-12B