

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pilot-tv-uniwersalny-mini-p-3145.html>



Pilot TV uniwersalny mini

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02294
Kod producenta	0597
Kod EAN	5901785365863
Producent	Brak

Opis produktu

PILOT UNIWERSALNY DO TV MINI

Obsługiwane funkcje:

- Włącz/wyłącz telewizor
- Zmiana kanałów
- Regulacja głośności
- Wyciszenie dźwięków (mute)
- Przełącznik trybu AV/TV

Kompatybilne modele TV:

LG, JVC, SONY, SHARP, SANYO, ZENITH, HITACHI, TOSHIBA, DAEWOO, PHILIPS, ELEKTRA, SAMSUNG, PANASONIC, PACKARD BELL

STROJENIE

Włączyć odbiornik TV do którego chcemy dostroić pilot.
Przytrzymać przycisk "mute" wyciszenie (przekreślony głośnik) 10 do 20 sekund. kierując do na odbiornik IR w TV.
Zestrojenie urządzeń będzie sygnalizowane pojawieniem się na OSD telewizora symbolu wyciszenia. Kiedy symbol "mute" pojawi się na odbiorniku a dźwięk zostanie w nim wyciszony należy puścić przycisk na pilocie i już możemy rozkoszować się przejęciem kontroli nad odbiornikiem.

Stan: Nowy
Opakowanie: Bulk (folia)