

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wskaznik-temperatury-oleju-chrom-indiglo-p-15561.html>



Wskaźnik temperatury oleju chrom Indiglo

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16018
Kod producenta	07654
Producent	Brak

Opis produktu

AUTO GAUGE INDIGLO WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU

Wskaźnik z białą tarczą podświetlaną na kolor niebieski z chromowaną obwódką.

Pomimo tak ważnego parametru jakim jest temperatura oleju w silniku, bardzo niewiele pojazdów jest fabrycznie wyposażonych we wskaźnik pozwalający na kontrolę tego istotnego parametru. Ze względu na ogromne konsekwencje jakie pociągają za sobą nieodpowiednie temperatury oleju w silniku, warto wyposażać swój pojazd w dodatkowy precyzyjny wskaźnik temperatury oleju.

WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU:

- wskazuje realną temperaturę oleju w silniku
- pozwala na stałą kontrolę temperatury oleju
- zbyt wysoka temperatura oleju prowadzi do utraty właściwości smarnych, a co za tym idzie do uszkodzenia elementów smarowanych
- niedostateczna temperatura oleju informuje nas także o niedostatecznie rozgrzanym silniku, co poinformuje nas czy możemy już mocniej wcisnąć pedał gazu
- wskaźnik wskazuje także ogólną zbyt wysoką temperaturę pracy silnika (stwierdzamy to na podstawie odczytu temp. oleju)
- wskaźnik spełnia także funkcje estetyczne i wizualne, uatrakcyjnając wnętrze samochodu

WSKAŹNIKI Z SERII AUTO GAUGE:

- zajmują czołowe miejsca w profesjonalnych testach sprzętu samochodowego
 - prezentują najwyższą jakość oraz dokładność pomiaru
 - efektowne podświetlenie skutecznie uatrakcyjni wygląd wskaźnika
 - chromowana obwódka wskaźnika stylowo podkreśli wnętrze pojazdu
- zestaw montażowy wraz z instrukcją umożliwia prosty samodzielny montaż

W SKŁAD OFEROWANEGO KOMPLETU WCHODZĄ:

- wskaźnik temperatury oleju AUTO GAUGE Indiglo
 - zestaw montażowy
 - czujnik temperatury oleju
 - naklejka AUTO GAUGE
- instrukcja montażu w języku angielskim

SPOSÓB MONTAŻU:

1. Montujemy czujnik w układzie smarowania silnika (ułatwi nam to podkładka pod filtr oleju dostępna w dziale adaptory)
2. Podłączamy zasilanie do wskaźnika wraz z przewodami czujników
3. Montujemy wskaźnik w wybranym przez nas miejscu (montaż ułatwią obudowy wskaźników dostępne w dziale obudowy)

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:

Średnica wskaźnika: 52 mm
Głębokość montażowa: 38mm
Głębokość całkowita: 66mm
Napięcie: 12V