

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wskaznik-temperatury-wody-chrom-indiglo-p-15560.html>



Wskaźnik temperatury wody chrom Indiglo

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16017
Kod producenta	07653
Producent	Brak

Opis produktu

AUTO GAUGE INDIGLO WSKAŹNIK TEMPERATURY WODY

Wskaźnik z białą tarczą podświetlaną na kolor niebieski z chromowaną obwódką.

Każdy pojazd, wyposażony w układ chłodzenia silnika cieczą, powinien być wyposażony w odpowiedni wskaźnik temperatury wody. Pomimo iż znaczna część samochodów fabrycznie wyposażona jest w taki wskaźnik, niestety większość to wskaźniki niedokładne.

Biorąc pod uwagę jak ważna jest odpowiednia temperatura pracy silnika warto zaopatrzyć się w profesjonalny dokładny wskaźnik.

WSKAŹNIK TEMPERATURY WODY:

- wskazuje realną temperaturę cieczy w układzie chłodzenia
- pozwala na stałą kontrolę temperatury cieczy w układzie
- zbyt wysoka temperatura w układzie prowadzi do przegrzania i uszkodzenia pierścieni tłokowych, a nawet silnika
- niedostateczna temperatura cieczy w układzie prowadzi do niedogrzenia co pociąga za sobą szereg konsekwencji
- wskaźnik temperatury zawsze stosowany jest w samochodach sportowych oraz tuningowanych ze względu na cięższe warunki pracy takich pojazdów
- w samochodach sportowych temperatura w układzie jest z reguły wyższa, warto więc mieć ją pod stałą kontrolą

WSKAŹNIKI Z SERII AUTO GAUGE:

- zajmują czołowe miejsca w profesjonalnych testach sprzętu samochodowego
 - prezentują najwyższą jakość oraz dokładność pomiaru
 - efektowne podświetlenie skutecznie uatrakcyjnia wygląd wskaźnika
 - chromowana obwódka wskaźnika stylowo podkreśli wnętrze pojazdu
- zestaw montażowy wraz z instrukcją umożliwia prosty samodzielny montaż

W SKŁAD OFEROWANEGO KOMPLETU WCHODZĄ:

- wskaźnik temperatury wody AUTO GAUGE Indiglo
 - zestaw montażowy
 - czujnik temperatury wody
 - naklejka AUTO GAUGE
- instrukcja montażu w języku angielskim

SPOSÓB MONTAŻU:

1. Montujemy czujnik w układzie chłodzenia silnika (ułatwi nam to odpowiedni adapter dostępny w dziale adaptory)
2. Podłączamy zasilanie do wskaźnika wraz z przewodami czujników
3. Montujemy wskaźnik w wybranym przez nas miejscu

(montaż ułatwią obudowy wskaźników dostępne w dziale obudowy)

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:

Średnica wskaźnika: 52 mm
Głębokość montażowa: 38mm
Głębokość całkowita: 66mm
Napięcie: 12V